

Instruktioner för klockan Buddy

Laddas via USB-kontakt

När skärmen är svart styrs klockan via den runda markeringen på displayen (nere mot armbandets slinga).

Ett lätt tryck visar tid. Ännu ett tryck visar datum. Ett snabbt tryck visar återstående batteritid i %.

INSTÄLLNING AV TID OCH DATUM

Gå till timmar (första bilden / displayen när skärmen aktiveras).

Tryck lätt för att växla mellan 12 och 24. Tryck länge för att välja.

Timmar visas. Tryck lätt / snabbt för att välja timme. Tryck länge för att spara.

Minuter visas. Tryck lätt / snabbt för att välja minuter. Tryck länge för att spara.

Datum (dag) visas. Tryck lätt / snabbt att välja. Tryck länge för att spara.

Månad visas. Tryck lätt / snabbt för att välja. Tryck länge för att spara.

INSTÄLLNING AV LARM

Se till att skärmen är svart.

Tryck på märket / knappen länge tills A1 visas på skärmen.

Tryck på knappen igen tills linjerna glimmar. Släpp knappen.

Tryck snabbt för att aktivera larmet (ON).

Välj önskat larm (från A1 till A8) och tryck på knappen när "ON" visas.

Välj först timme (överst).

Klicka snabbt på knappen för att växla mellan timtal.

Håll ned knappen en längre stund för att bekräfta timtal.

När timtalet har bekräftats, väljer man minuter och håller ned knappen en längre stund för att bekräfta.

Första larmet är inställt.

Samma procedur för larm A2, A3 osv.

ATT STÄNGA AV LARMET

När larmet summer/vibrerar trycker du på skärmen för att stoppa det.